


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

LINKPORTABLE



BC

## КОМПЛЕКТАЦИЯ




## ПЕРЕДНЯЯ И ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛИ



Горит, когда Алиса слушает

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить музыку. Так же можно остановить таймер или будильник. Чтобы позвать Алису, нажмите кнопку на пару секунд.


Индикатор Wi-Fi



## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Включение/выключение питания  
Уровень заряда аккумулятора



Сопряжение Bluetooth

Включение/выключение микрофона

Зарядка


## ВКЛЮЧЕНИЕ



## НАСТРОЙКА АЛИСЫ



1. Установите приложение Яндекс на смартфон или планшет. Скачать приложение можно в App Store или Google Play.
2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
3. В меню выберите пункт «Устройства», затем найдите JBL Link Portable в списке.
4. Следуйте подсказкам в приложении.



## КАК УПРАВЛЯТЬ АЛИСОЙ



### Музыка и развлечения

- Алиса, поставь бодрую музыку
- Алиса, включи плейлист для вечеринки
- Алиса, включи радио
- Алиса, расскажи сказку «Пряничный домик»

### Умный дом\*

- Алиса, включи свет
- Алиса, включи ночник
- Алиса, включи телевизор

\* Для устройств, которые работают с Алисой. Подробнее: [yandex.ru/alice/smart-home](http://yandex.ru/alice/smart-home)

### Планирование


- Алиса, поставь будильник на 9 утра
- Алиса, выключи музыку через полчаса
- Алиса, напомни позвонить маме
- Алиса, поставь таймер на 30 минут

### Информация и факты


- Алиса, какая погода?
- Алиса, когда закончится дождь?
- Алиса, как сейчас с пробками?
- Алиса, какая самая высокая гора в мире?
- Алиса, расскажи новости

Подробнее о навыках Алисы: [dialogs.yandex.ru/store](http://dialogs.yandex.ru/store)

# СБРОС НАСТРОЕК



# ЗАРЯДКА



# ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ IPX7



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Динамик:	1 шт. диаметром 49 мм	Диапазон частот передатчика Wi-Fi 5 ГГц:	5,150 – 5,350 ГГц, 5,725 – 5,825 ГГц
Выходная мощность:	20 Вт	Мощность передатчика Wi-Fi 5 ГГц:	23 дБм
Диапазон частот:	60 – 20 000 Гц	Модуляция передатчика Wi-Fi 5 ГГц:	OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Отношение сигнал/шум:	80 дБ	Стандарт Wi-Fi 5 ГГц:	IEEE 802.11a/n/ac
Тип аккумулятора:	литий-полимерный, 3,6 В, 4800 мА·ч	Диапазон частот передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц:	2412 – 2472 МГц (2,4 ГГц в диапазоне ISM, 11 каналов в США, 13 каналов — в других странах)
Время зарядки аккумулятора:	с адаптером 5 В, 2 А – 3,5 часа	Мощность передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц:	20 дБм
Время работы в режиме прослушивания музыки:	до 8 ч (зависит от громкости и источника музыки)	Модуляция передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц:	OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Беспроводная связь:	Wi-Fi, Bluetooth	Стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц:	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi:	802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)	Поддерживаемые аудиоформаты:	HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus
Bluetooth:	4.2	Габариты (диаметр x высота):	88 x 170 мм
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2402 – 2480 МГц	Масса нетто:	735 г
Мощность передатчика Bluetooth:	12,5 дБм		
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK		



ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ БАТАРЕИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖАЙТЕ ЕЕ ХОТЯ БЫ РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА. СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ JBL LINK PORTABLE ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ПРОВОДА. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ JBL LINK PORTABLE ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКОСТЕЙ, КОГДА УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ НА ЗАРЯДКЕ — ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕШНЕГО АДАПТЕРА ЕГО НАПРЯЖЕНИЕ И СИЛА ТОКА НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 5 В, 3 А.

Торговая марка:	JBL
Назначение товара:	Активная акустическая система
Изготовитель:	Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г. Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна-изготовитель:	Китай
Импортер в Россию:	ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, к. 1
Гарантия:	1 год
Информация о сервисных центрах:	<a href="http://www.harman.com/ru">www.harman.com/ru</a> , тел. 8 800 700-04-67
Срок службы:	2 года



Товар сертифицирован

Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, считая с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» — месяц производства (А — январь, В — февраль, С — март и т. д.) и «Y» — год производства (А — 2010, В — 2011, С — 2012 и т. д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус и осуществлять ремонт. При обнаружении недостатков или дефектов обращайтесь за гарантийным обслуживанием (см. информацию в гарантийном талоне). Особые условия хранения, реализации и транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-полимерными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.

Голосовой помощник Алиса (условия использования: [yandex.ru/legal/alice\\_termsofuse](http://yandex.ru/legal/alice_termsofuse)), Яндекс.Музыка (условия использования: [yandex.ru/legal/music\\_termsofuse](http://yandex.ru/legal/music_termsofuse)) и связанные знаки и логотипы — товарные знаки группы компаний Яндекс.

Требуется приложение Яндекс (лицензионное соглашение: [yandex.ru/legal/search\\_mobile\\_agreement](http://yandex.ru/legal/search_mobile_agreement)). Оно доступно не на всех языках и не во всех странах. Требуется подключение к интернету. Доступность сервисов зависит от страны и языка. Может потребоваться подписка на сервисы.



Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Harman International Industries, Incorporated осуществляется в соответствии с лицензией.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является знаком сертификации Wi-Fi Alliance®.

